


Bedienungsanleitung Wasserzähler TOPAS ESK

1 Anzeigeelemente

Zähler



Display



- 1) Flussrichtung
(+ = Vorwärts, - = Rückwärts)
- 2) Aktiver Alarm
- 3) Rückwärtsvolumen
- 4) Hinweispeil auf Masseinheit
- 5) Wert

2 Ablesevorgang

Ablesung Zählerstand

1. Öffnen Sie den Deckel des Wasserzählers.
2. Übertragen Sie den aktuellen Zählerstand ihres Zählers in das Feld Zählerstand auf der Zählerkarte. Im Beispiel oben beträgt der Zählerstand 283,068 m³. Wenn das Display eine andere Grösse anzeigt, dann berühren Sie den optischen Taster, bis sie wieder bei der aktuellen Verbrauchsmenge angelangt sind.
3. Kontrollieren Sie, ob die Zählernummer mit der Wasserzähler-Nr. auf der Zählerkarte übereinstimmt.
4. Schliessen Sie den Deckel des Zählers wieder.

Kontrolle Wasserverlust

Zeigt der aktuelle Durchfluss (4. Anzeige gemäss Reihenfolge unten) einen Verbrauch an, ohne dass bewusst Wasser verbraucht wird, so ist dies ein Indiz für ein Leck in der Hausinstallation. Überprüfen Sie in diesem Fall die Installationen (WC-Spülung, etc.) oder wenden Sie sich an Ihren Sanitär-Installateur.

Reihenfolge Anzeigen

Nach dem Öffnen des Deckels erscheinen für ca. 2 Sekunden, falls vorhanden, die anstehenden Fehlermeldungen. Andernfalls wird direkt der Verbrauch angezeigt. Mit Berühren des optischen Tasters kann die Anzeige weitergeschaltet werden. Die Bilder zeigen beispielhaft, wie die Anzeige je Schritt aussieht.

1. Verbrauch (Zählerstand) in m³



2. Displaytest (alles an / alles aus – im Wechsel)



3. Fehlermeldungen

4. Aktueller Durchfluss in m³/h



5. Verbrauch am Stichtag im Wechsel mit Stichtagsdatum



6. Aktuelles Rückwärtsvolumen



7. Softwareversion im Wechsel mit Softwarechecksumme



8. Batterielebensdauer im Wechsel mit Datum

